



**boordevol
tips en
tricks!**

In zeven stappen **behangen**

7 Stappen plan

Stap 1: Het oude behang verwijderen

Oude behanglagen verwijderen is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Behangplaksel hecht namelijk niet altijd op de oude behanglaag. Ook kunnen kleurstoffen door het nieuwe behang dringen. Dit veroorzaakt vlekken. Je kunt oude behanglagen verwijderen met: Behangafweek

- Waterafstotend en afwasbaar behang openschuren.
- Behangafweek mengen met schoon, lauw water.
- Met een borstel op het behang aanbrengen.
- 10-20 minuten laten inwerken.
- Laag voor laag verwijderen met bijvoorbeeld een plamuurmes.
- Wand met water en een schone doek afnemen.
- Waterafstotend en afwasbaar behang openschuren.
- Verwijder de behanglagen met een breed plamuurmes.

Stap 2: Voorbehandelen van de muur

- Gaten en scheuren opvullen met vulmiddel.
- De ondergrond schoon, effen, vast en stofvrij maken.
- Bij een niet vaste ondergrond de muur gronderen.
- Een poreuze muur eerst voorlijmen met verdund behangplaksel.
- Ook nieuwe wanden eerst voorlijmen.
- De muur 24 uur laten drogen.

Stap 3: Maak 'goede banen'

- Meet de hoogte van de muur.
- Knip 6 cm meer af (iets meer bij schuine plafonds of ongelijke vloeren).
- Nummer de banen bij een dessin in verband met het patroon.

Stap 4: Het insmeren

- Roer de inhoud van het pakje in koud water tot een klontvrij plaksel.
- Leg de baan op tafel en smeer de helft gelijkmatig in, vergeet de randen niet.
- Sla de ingesmeerde helft dubbel, zodat de ingesmeerde zijden losjes op elkaar liggen.
- Smeer de andere helft in en sla deze ook dubbel.
- Vouw de banen zo dubbel dat de zijkanten precies op elkaar liggen.
- Laat de uiteinden in het midden aan elkaar grenzen.
- Vinylbehang rol je op nadat je het samengeslagen hebt.
- Smeer en vouw nog drie banen.
- De eerste baan is ondertussen klaar om aan te brengen.

Stap 5: Plakken

- Hang een loodlijntje zo'n 50 centimeter uit de hoek waar je begint te behangen.
- Trek de bovenzijde van de eerste baan los en leg hem tegen de loodlijn aan.
- Laat aan de bovenkant 3 cm over.
- Trek de onderzijde los en breng het behang aan.
- Wrijf met een schone doek of droge borstel het behang tegen de muur (vanuit het midden naar de zijkanten).
- Plak de tweede baan precies tegen de eerste aan (stotend).
- Ga er met een rolletje overheen, druk daarbij niet te hard.
- Snijd aan de onder- en bovenzijde het overtollige behang weg.

Stap 6: Stopcontacten

- Schakel de stroom uit.
- Verwijder stopcontacten voordat je gaat behangen.
- Zoek voorzichtig, nadat de baan erop zit, het midden van de schakelaar.
- Knip daar een stervormig gat in het behang.
- Vouw de hoeken naar buiten en knip ze weg.
- Plaats het kastje terug en sluit de stroom pas aan als de schakelaar goed droog is.

Stap 7: Afwerking

- Breng decoratieve behangranden aan op ongeveer 1.20 meter.
- Bevestig de behangranden met Behangrandenlijm.